NEWS LETTER

テンショナーの状況はいかがですか？



こちらが今回ご紹介するテンショナーです。
チェーンを張り、スプロケット部での緩みを防ぐ部品です。
チェーンが伸びて緩んだ時の振動を抑え、機械の寿命を延ばしてくれます。

BEFORE



テンショナーで調整するとこのようにチェーンの張りが変わります。

AFTER

■テンショナー点検



テンショナーを確認する際には、この伸びしろの隙間をご確認ください。
チェーン伸び点検，テンショナー位置調整を実施しましょう！

ぜひ一度チェーン、テンショナーをご確認ください！
ご連絡お待ちしております！

www.ipco.com/jp
本社・工場：兵庫県神戸市西区見津が丘1丁目18(〒651-2228)　TEL：（078）570-1401
関東支社　：横浜市港北区新横浜2丁目5番地14(〒222-0033)　TEL：（045）472-5601