

NEWS LETTER

現地スチールベルトのスチーム洗浄作業についてご紹介します！

主に使用する道具は下記の2種類です。



植物性由来の界面活性剤



ポータブルスチーム洗浄機

■作業手順

1

洗浄前にスチールベルト表面を拭き上げし、製品取り出し側へ養生をします。



2

ベルトに専用洗剤を用いて、細目スポンジで洗浄します。



3

高圧スチーム洗浄機にて洗浄後、ウエスにて拭き上げます。



4

安全上、コンベアの停止と運転を繰り返し、上記手順を1スパンずつ全周分実施します。

**洗浄作業に興味がある方、検討したいという方は
お気軽に営業担当にお問い合わせください！**

